【ポケコンとパソコン間の送受信】ハイパー・ターミナル Windows

1.通信条件の設定

【パソコン】

1. Windows95 のハイパーターミナルを起動します。

   スタート -> プログラム -> ハイパーターミナル -> Hypertrm.exe の順で選択してください。

2. 「接続の設定」ウインドウが現れるので、「名前(N)」に "FX-603P"と入力して OK をクリックします。

3. 「電話番号」ウインドウが現れるので、「接続方法(N)」の欄を "COM1へダイレクト"を選択し、 OK をクリックします。
   注) ケーブルを COM1 以外に接続している場合 (COM2,COM3,COM4など) は、そちらを選択してください。

4. 「ポートの設定」ウインドウが現れるので、次のように値を変更し、OK をクリックしてください。

	CASIO FX-603P	SHARP PC-E500
ビット/秒(B)	4800	1200
データビット(D)	7	8
パリティ(P)	偶数	なし
ストップビット(S)	2	1
フロー制御(F)	Xon/Xoff	Xon/Xoff

5. 「新しい接続-ハイパーターミナル」の画面が現れるので、「ファイル(F)」メニューから「名前を付けて保存(A)」を選択します。

6. 「保存(S)」をクリックします。
   注) 次回からは"FX-603P"と名前がついたアイコンをダブルクリックすれば、ハイパーターミナルが起動します。

   このアイコンには上記の設定内容も保存されていますので設定は不要です。

【FX-603P】

POKE 命令を使用して通信条件を設定します。
以下の操作のうち、2.は特に慎重に行ってください
操作を誤るとメモリー破壊を起こすことがあります。

1. MODE -> - -> SHIFT -> BIN(LOG)の順に押します。
   ↑
   注) これは - (マイナス)の記号を入力

2. 10100010 -> 2ndF -> POKE(GOTO) -> 0892 の順に押します。

3. MODE -> 1 の順に押します。

パソコンから FX-603P へのプログラム送信

受信側(FX-603P)の準備をする。

1. MODE -> X の順に押します。

2. SHIFT -> RSLOAD(FST) -> SHIFT -> EXE の順に押します。

(終了後 : FX-603P の画面が受信直前の状態に戻ったら、MODE -> 1 の順に押します。)

送信する (パソコン)

1. "FX-603P"のアイコンをダブルクリックし、ハイパーターミナルを起動します。

2. 「転送(T)」メニューから「テキストファイルの送信(T)」を選択します。

3. 送信するファイルを選択し、「開く(O)」をクリックします。

4. FX-603P の画面が受信直前の状態に戻ったら、「ファイル(F)」メニューから「ハイパーターミナルの終了」を選択します。