直接水準測量計算書

最初の基準とする標高を入力する

B.M 1　10.000

路線名　　平成17年1月1日

測点	測点名	B.S	F.S	I.H	観測高	補正	決定標高	測点名	測点
0	B.M 1	1.336		11.336	10.000		10.000	B.M 1	0
25			1.297		10.039		10.039		25
26			1.350		9.986		9.986		26
27			1.203		10.133		10.133		27
28			1.323		10.013		10.013		28
29			1.231		10.105		10.105		29
0	B.M 1	1.663		11.663	10.000		10.000	B.M 1	0
106			1.536		10.127		10.127		106
107			1.704		9.959				
108		1.420	1.478	11.605	10.185				108
109			1.420		10.185		10.185		109
110		1.715	0.072	13.248	11.533		11.533		110
111			0.066		13.182		13.182		111
3		0.348		10.864	10.516		10.516		3
112			1.533		9.331		9.331		112
113			1.427		9.437		9.437		113
114			1.249		9.615		9.615		114
115			1.504		9.360		9.360		115
116			1.404		9.460		9.460		116
117			1.492		9.372		9.372		117
118			1.362		9.502		9.502		118
119			1.390		9.474		9.474		119
120			1.524		9.340		9.340		120
121			1.402		9.462		9.462		121
122			1.211		9.653		9.653		122
119		1.467		10.941	9.474		9.474		119
123			1.332		9.609		9.609		123
124			1.603		9.338		9.338		124
125			1.305		9.636		9.636		125
126			1.499		9.442		9.442		126
127			2.029		8.912		8.912		127

エラーとなっても適当に番号を入力する

一行以上の空白行を設ける

バック点の標高を入力する

バック点の標高を入力する

エラーとなっても適当に番号を入力する

バック点の標高を入力する

ここのラインまで（行番号45まで）しか入力できない。