後視点の座標値を入力する

放射トラバース計算書

器械点の座標値を入力する

	路　線　名					
	測　点	X	Y	方　向　角	距　離	測　線
後視点	1	95.697	100.287	°　′　″		
器械点	2	95.387	96.295	85　33　35	4.004	2　－　1

器械高を入力

器械点の標高を入力する

2	IH	標　高		内　角		X	Y	標　高	測　点
測　点	距離入力欄	FH	dh	入力欄	°　′　″			1,000.000	2
2　－　3	24.236	0.200	10.000	89.0215	89　2　15	71.259	98.577	1,011.150	3
2　－　4	24.563	0.350	15.000	80.4546	80　45　46	71.521	102.103	1,016.000	4
2　－　5	20.490	0.450	20.000	78.3404	78　34　4	75.678	101.899	1,020.900	5
2　－　6	15.421	0.550	25.000	74.4833	74　48　33	80.862	101.476	1,025.800	6

1.350

目標高
（ミラー高）

観測高低差